


Práctica 3.1 Olvidar redes Wifi

En **ANDROID**

Si la red que se quiere olvidar es aquella a la que se está conectado en ese momento, es muy sencillo. Primero necesitas ir a **la lista de redes Wi-Fi**, para esto se desplaza hacia abajo la barra de notificaciones y pulsa prolongado el icono de **WIFI**.



Se selecciona de nuevo la red pulsando prolongadamente sobre ella y tocando en **“olvidar red”**.

Olvidar otras conexiones Wi-Fi

La diferencia es que ahora deberás ir hasta abajo del todo de la lista de conexiones Wi-Fi, donde te debería aparecer el menú Redes guardadas. Toca en él y verás todas las conexiones que recuerda el sistema. Toca en una de ellas para ver información (básicamente el tipo de seguridad y ya está) y toca en Olvidar para borrarla.

Ten en cuenta que el apartado de ajustes es uno de los que más cambian de una versión a otra y de un fabricante a otro. Es posible que el menú esté en otro lugar o bajo otro nombre, pero estar, está. En **Samsung**, por ejemplo, necesitas primero usar el menú para ir a **Avanzado** y luego tocar en **Gestionar redes**. Como siempre, si tienes problemas para encontrar un ajuste concreto no dudes en usar la búsqueda.

En iOS: Cómo olvidar redes WiFi en tu iPhone y iPad

Con el paso del tiempo, esas redes a las que te has conectado (o intentado conectar) se quedan almacenadas en tu iPhone, iPad y Mac. Además, el llavero de iCloud facilita la conexión entre dispositivos compartiendo los datos de acceso. Esto puede ser útil cuando se trata de redes habituales para tus dispositivos, pero no cuando esa red no la vas a volver a utilizar. Es entonces cuando pueden aparecer problemas, ya que si tu dispositivo encuentra una red que se llame igual, intentará conectarse sin conseguirlo. ¿Cómo podemos solucionar este problema?



Para olvidar las redes WiFi en tu iPhone o iPad, deberás hacerlo cuando aún estés conectado a la red que desees eliminar. Para ello, hay que acceder a Ajustes > WiFi > **darle al botón con la "i" para acceder a su configuración**. Desde ahí hay que seleccionar "Omitir esta red". Ya está, con esto nuestros dispositivos habrán olvidado esta red para siempre.

El problema de esta solución es que solo sirve para dispositivos iOS que estén conectados a una red en ese momento. No sirve para la red WiFi del hotel al que te conectaste ayer. Por suerte, existe una manera, más bien nuclear, para borrarlas.

IMPORTANTE NO HACER, BORRA TODAS LAS REDES WIFI.

Accede a Ajustes > General > Restablecer > Restablecer ajustes de red para borrar todas las redes WiFi a las que te hayas conectado desde que configuraste tu dispositivo. Pero cuidado, porque no hay vuelta atrás. Una vez las borres, no serás capaz de conectarte a ninguna sin volver a introducir tus credenciales de nuevo. Es decir, que para conectarte a la red WiFi de tu casa, deberás introducir otra vez su contraseña.